

HOE OM ROOSTERS/SESSIES OP DIE ELEKTRONIESE GLAM-SLEUTEL AF TE LAAI



Druk die “lock”- en “unlock”-knoppies gelyktydig.